




**GENUINE PARTS
INSTALLATION
INSTRUCTIONS**

PART NUMBER: H001SFN100

DESCRIPTION: LONG RANGE KEY START
REMOTE ENGINE START SYSTEM
IMPREZA / CROSSTREK


1 KIT CONTENTS



Remote Engine Start Control Module (ECU)
Quantity=1



Pre-Arranged Jumper Wiring Harness
Quantity=1




Remote Engine Start Transmitters w/ Warning Tags
Quantity=2



Under Hood Warning Label
Quantity=1




Quick Reference Card
Quantity=1 English,
1 French



Tie Wrap
39cm Quantity=5*

* Extra components intentionally placed in kit as spares. Please follow instructions for proper placement of each component.

2 TOOLS REQUIRED




Phillips Screwdriver



Panel Removal Tool




Wire Cutters



SSM4 (DST-i)
Diagnostic Interface and
Network-Enabled Laptop



Ratchet, 10mm Socket &
Extension



Torque Wrench



Alcohol and Towel

3 MEANING OF CHARACTERS



: Remove


T : Tighten Torque




: Install




: Loosen



: Disconnect




: Discard



: Connect



: Re-use



: Location of Clip or Screw

CAUTION: DO NOT SECURE ANY REMOTE START HARNESSSES TO ANY YELLOW HARNESSSES / CONNECTORS (AIRBAG SYSTEM) IN THE VEHICLE.

PART NUMBER
H001SFN100

ISSUE
00

DATE
1 Jun 2022

SUBARU OF AMERICA

1 OF 11

4 VEHICLE PREPARATION

1. Using a 10mm socket/ratchet, disconnect the negative battery cable. (FIGURE A)

NOTE: Do not disconnect the battery terminal from the battery post.

2. Open the glove box and press inward on the sides of the glove box to disengage the retaining tabs from the glove box inner cover. Disconnect the strut from the glove box. (FIGURE B)

3. Using a panel removal tool, carefully press downward to disengage three (3) pressure clips to remove the passenger's side under dashboard finisher panel, if equipped. (FIGURE C)

4. Using a panel removal tool, carefully remove the right side dashboard panel by starting at the bottom access notch and working upward to disengage six (6) pressure clips. (FIGURE D)




FIGURE A




FIGURE B




FIGURE C






FIGURE D

4 VEHICLE PREPARATION, continued


- Using a panel removal tool, carefully remove the upper vent panel by pulling rearward to disengage sixteen (16) pressure clips. Move the panel in the direction of the arrow to release the hook and remove the upper vent panel. (FIGURE E)



- Using a panel removal tool, carefully remove the ornament panel by starting at the back of the lower right corner to disengage four (4) pressure clips and one (1) finger clip. Pull rearward to remove the passenger's side ornament panel. (FIGURE F)




- Using a Phillips screwdriver, remove seven (7) Phillips screws securing the glove box inner cover. Disengage the six (6) pressure clips and disconnect the glove box lamp connector to remove the glove box inner cover. (FIGURE G)




5 REMOTE ENGINE START ECU MOUNTING

1. Locate the glove box inner cover. Using alcohol, clean the back side of the glove box inner cover, as shown. (FIGURE H)




2. Locate the remote engine start ECU. Remove the three (3) small release liners from the ECU double sided tape and attach the remote engine start ECU to the glove box inner cover. Ensure the ECU is positioned against the vertical character line and flat against the multi-level inner cover. Press firmly in place for at least 30 seconds. (FIGURE I)

NOTE: Ensure the ECU connectors will be facing toward the passenger's side of the vehicle when the inner cover is replaced.



3. Using one (1) of the supplied 39cm tie wraps, secure the remote engine start ECU to the glove box inner cover. Trim off the excess tie wrap. (FIGURE J)



6

PRE-ARRANGED JUMPER HARNESS CONNECTIONS

1. Locate the vehicle's 12-pin & 8-pin pre-fit connectors that are secured to the vehicle's wire harness with breakaway tape near the upper passenger's side glove box area. (FIGURE K)




FIGURE K

2. Release the vehicle's 12-pin & 8-pin pre-fit connectors from the breakaway tape. (FIGURE L)




FIGURE L

3. Plug the remote engine start pre-arranged jumper harness 12-pin and 8-pin connectors into the corresponding pre-fit connectors. (FIGURE M)




FIGURE M

6

PRE-ARRANGED JUMPER HARNESS CONNECTIONS, continued

- Secure the pre-arranged wire harness to the vehicle's wire harness using two (2) of the supplied 39cm tie wraps. Trim off the excess tie wraps. (FIGURE N)

Secure the remote engine start pre-arranged jumper harness to the vehicle's wire harness using one (1) of the supplied 39cm tie wraps. Trim off the excess tie wrap. (FIGURE N)




FIGURE N

- Plug the pre-arranged jumper harness 12-pin and 8-pin connectors into the 12-pin and 8-pin white ports on the remote engine start ECU, previously mounted to the back side of the glove box inner cover (SECTION 5). (FIGURE O)





FIGURE O

7 PANEL RE-ASSEMBLY

1. Re-connect the glove box lamp connector to the lamp on the glove box inner cover. Re-install the glove box inner cover by engaging the six (6) pressure clips and secure with seven (7) Phillips screws.
2. Re-install the passenger's side ornament panel by engaging the four (4) pressure clips and one (1) finger clip.
3. Re-install the passenger's side upper vent panel by engaging the hook and sixteen (16) pressure clips.
4. Re-install the right side dashboard panel by engaging the six (6) pressure clips.
5. Re-install the passenger's side under dashboard finisher panel by engaging the three (3) pressure clips.
6. Re-install the glove box and strut.
7. At the end of the installation, insert the Quick Reference Cards into the Owner's Information Kit.

8 UNDER HOOD WARNING LABEL MOUNTING

1. Using alcohol, clean the top of the air intake plenum, near the radiator core support.
2. Remove the release liner from the under hood warning label and secure to the top of the air intake plenum, as shown. (FIGURE P)



9 SYSTEM POWER-UP


1. After all the connections are complete, re-connect the vehicle's negative battery cable. Using a 10mm socket/torque wrench, tighten the 10mm nut to 7.5 Nm +/- 2 Nm (0.76 Kgf-m +/- 0.2 Kgf-m, 5.5 ft-lbs +/- 1.5 ft-lbs).
2. Start the vehicle at least one (1) time using the Ignition key prior to activating the remote engine start system. This is required to allow the vehicle's electronic systems to re-synchronize.
3. With the vehicle running via the Ignition key, verify that the instrument cluster airbag light turns off. If the airbag light remains on, refer to the vehicle service information for troubleshooting.
4. Refer to the vehicle Owner's manual for the Power Window Reset Procedure to restore the power window functions.

SYSTEM REGISTRATION

ENSURE THE SOFTWARE VERSION HAS BEEN UPDATED TO THE LATEST REVISION BEFORE ATTEMPTING SYSTEM REGISTRATION.

NOTE: Once the Ignition is turned ON, the system will exit System Registration after 2 minutes.



DST-i SETUP





REGISTRATION

1. PRESS IMMOBILIZER ETC. REGISTRATION, PRESS IMMOBILIZER REGISTRATION AND PRESS SELECT

2. PRESS IMPREZA/XV AND PRESS SELECT



Insert an ignition key into the ignition cylinder and turn to the ON position



3. PRESS G TYPE FOR US KEY START MODELS, OR PRESS I TYPE FOR CANADA KEY START MODELS AND PRESS CONFIRMED

4. ENSURE THE IGNITION IS TURNED ON AND PRESS OK


WAIT FOR LAPTOP TO ESTABLISH CONNECTION

10 SYSTEM REGISTRATION, continued



NOTE: Once the Ignition is turned ON, the system will exit System Registration after 2 minutes.

REGISTRATION, continued


5. PRESS REMOTE ENGINE START CM REGISTRATION AND PRESS CONFIRMED



6. ENTER AUTHENTICATION KEY AND PRESS CONNECTION




7. PRESS YES TO EXECUTE REGISTRATION




8. CONFIRM IGNITION IS ON AND PRESS OK

WAIT FOR BIU TO COMMUNICATE WITH RES CONTROL MODULE



9. REGISTRATION SUCCESSFUL, PRESS OK



10. TURN OFF IGNITION AND PRESS OK



11 POST INSTALLATION CHECKLIST

- 1. REMOTE ENGINE START- Make sure the key is removed from the ignition switch, the engine hood, all doors and trunk are closed. Press the START button on the remote start transmitter two (2) times within three (3) seconds. The vehicle's parking lights should flash and the vehicle's horn should honk one (1) time and then the vehicle should crank and start. Once started, the transmitter LED will flash two (2) times and the parking lights will turn on and stay on signifying the vehicle is running. The transmitter LED will flash one (1) time every three (3) seconds signifying the vehicle is still running.

NOTE: If the vehicle does NOT respond to the remote start transmitters, proceed to SECTION 12 for the TRANSMITTER PROGRAMMING procedure.

- 2. SHUT DOWN WITH DOOR OPENING - While the vehicle is running by the remote engine start, wait at least five (5) seconds and then confirm that all functions (lock, unlock & trunk, but not panic) operate properly on the FACTORY transmitter. Once the FACTORY transmitter functionality is confirmed, press the UNLOCK button on the FACTORY transmitter and open any vehicle door. The remote engine start should shut down and the transmitter LED should flash three (3) times indicating the system has shut down.
- 3. ACTIVATION WITH DOOR OPEN - Ensure the key is removed from the ignition switch and the engine hood and trunk are closed. Open the driver's door, press the START button on the remote start transmitter two (2) times within three (3) seconds. The vehicle's parking lights should flash and the vehicle's horn should honk six (6) times. The vehicle should not start with any door or trunk opened.
- 4. BRAKE PEDAL SAFETY - While sitting in the vehicle with the engine hood, all doors and trunk closed, activate the remote engine start and press the brake pedal. The vehicle should shut off.
- 5. KEY-IN-SENSE - While sitting in the vehicle with the engine hood, all doors and trunk closed, insert the ignition key into the ignition switch, but keep it in the OFF position. Activate the remote engine start. The vehicle's parking lights should flash and the vehicle's horn should honk two (2) times. The vehicle should not start since the key is in the ignition switch. Remove the ignition key from the ignition switch.
- 6. HOOD SAFETY SWITCH - Open the engine hood and activate the remote engine start. The vehicle's parking lights should flash and the vehicle's horn should honk two (2) times. The vehicle should not start since the hood safety switch is activated.
- 7. HEATER / A/C FUNCTION - Using the ignition key, turn the ignition to the ON position. Preset the vehicle's heater or air conditioning to the ON position. Turn the ignition OFF and remove the ignition key. Activate the remote engine start and verify that the heater or air conditioning turns on to the preset setting for manual climate controlled vehicles or turns to the "Full Auto" setting for electronic climate control vehicles.
- 8. 15 MINUTE RUN TIME - Activate the remote engine start and allow the system to run for the 15 minute preset run time. The remote engine start should shut down after 15 minutes (+/- 10 seconds).
- 9. TRANSMITTER FUNCTIONALITY VERIFICATION - Activate the remote engine start using both of the supplied single button remote start transmitters.

FUNCTIONAL TESTING IS NOW COMPLETE.

1. Open the driver's door and enter the vehicle. The driver's door must remain open throughout the entire programming process. Ensure all other vehicle doors, the engine hood and trunk are closed.
2. Verify that the transmission shifter is in the "park" position.
3. Turn the ignition "ON" then "OFF", "ON" then "OFF", "ON" then "OFF", then back "ON" and leave on throughout the entire programming process. (ON/OFF ignition cycles must be completed within twenty (20) seconds.)
4. The system will flash the side marker lights, taillights and parking lights and honk the horn three (3) times indicating that the system has entered transmitter learn mode.
5. Press and hold the  button on the transmitter to be learned for three (3) seconds until the system flashes the side marker lights, taillights and parking lights and honks the horn one (1) time, indicating that the system has learned the transmitter. Release the  button. Upon successful programming, the remote start transmitter may flash/beep one (1) time.
6. Repeat step five (5) for additional transmitters. The system will accept up to eight (8) transmitters.
7. Turn the ignition OFF to exit transmitter learn mode.
8. Return to SECTION 11 to perform the POST INSTALLATION CHECKLIST.

NOTE: The system will exit the transmitter learn mode if the ignition is turned OFF, the driver's door is closed or thirty (30) seconds of inactivity.

PART NUMBER H001SFN100	ISSUE 00	DATE 1 Jun 2022	SUBARU OF AMERICA	11 OF 11
---------------------------	-------------	--------------------	-------------------	----------




GENUINE PARTS
INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : H001SFN100

DESCRIPTION : SYSTÈME DE DÉMARRAGE À DISTANCE
LONGUE PORTÉE À BOUTON-POUSSOIR
IMPREZA/CROSSTREK


1 CONTENU DE LA TROUSSE



Module de démarrage
à distance (UCE)
Quantité = 1



Faisceau cavalier
prémonté
Quantité = 1




Télécommandes de
démarrage à distance avec
étiquettes de mise en garde
Quantité = 2



Étiquettes de mise en
garde sous le capot
Quantité = 1




Carte de référence rapide
Quantité = 1 en anglais,
1 en français



Attache autobloquante
39cm Quantité = 5*

* Les éléments en extra dans la trousse sont des pièces de rechange. Suivez les instructions pour installer chaque pièce correctement.

2 OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips



Outil de dépose de panneau



Coupe-fils




Clé à rochet, douille
de 10 mm et rallonge



Clé dynamométrique




Alcool et chiffon



SSM4 (DST-i)
Interface de diagnostic et
ordinateur portable sur réseau

3 SIGNIFICATION DES SYMBOLES



MISE EN GARDE : N'ATTACHEZ JAMAIS LE FAISCEAU DU DÉMARREUR À DISTANCE À DES FAISCEAUX OU CONNECTEURS JAUNES (SYSTÈME DE COUSSINS GONFLABLES) DANS LE VÉHICULE.

4 PRÉPARATION DU VÉHICULE





1. À l'aide d'une clé à rochet/douille de 10 mm, déconnectez le câble négatif de la batterie. (FIGURE A)

REMARQUE : Ne débranchez pas la cosse de batterie de la borne de la batterie.

2. Ouvrez la boîte à gants et appuyez sur les côtés de la boîte pour libérer les languettes de retenue du couvercle intérieur. Dégagez le support de la boîte à gants. (FIGURE B)


3. À l'aide d'un outil de dépose de panneau, appuyez délicatement sur le bas pour dégager trois (3) attaches à pression pour retirer le panneau de finition sous le tableau de bord du côté passager, selon l'équipement. (FIGURE C)

4. À l'aide d'un outil de dépose de panneau, enlevez délicatement le côté droit du tableau de bord en partant de l'encoche d'accès du bas vers le haut pour libérer les six (6) attaches à pression. (FIGURE D)




4 PRÉPARATION DU VÉHICULE (suite)


5. À l'aide de l'outil correspondant, retirez délicatement le panneau de bouche d'air supérieur en tirant vers l'arrière pour libérer les seize (16) attaches à pression. Déplacez le panneau dans le sens de la flèche pour libérer le crochet et retirer le panneau de bouche d'air supérieur. (FIGURE E)



6. À l'aide de l'outil correspondant, retirez délicatement le panneau décoratif en commençant par l'arrière du coin inférieur droit pour dégager les quatre (4) attaches à pression et une (1) pince. Tirez vers l'arrière pour retirer le panneau décoratif du côté passager. (FIGURE F)




7. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirez les sept (7) vis Phillips qui maintiennent le couvercle intérieur de la boîte à gants. Libérez les six (6) attaches à pression et débranchez le connecteur de la lampe de la boîte à gants pour retirer le couvercle intérieur. (FIGURE G)




5 INSTALLATION DE L'UCE DU DÉMARREUR À DISTANCE

1. Repérez le couvercle intérieur de la boîte à gants. Avec de l'alcool, nettoyez l'arrière du couvercle de la boîte à gants, comme illustré. (FIGURE H)




2. Repérez l'UCE de démarrage à distance. Retirez les trois (3) petites pellicules de protection du ruban adhésif double face de l'UCE et fixez l'UCE de démarrage à distance au couvercle intérieur de la boîte à gants. Assurez-vous de bien placer l'UCE contre la ligne de relief verticale et à plat contre le couvercle intérieur multiniveau. Appuyez fermement pendant au moins 30 secondes. (FIGURE I)

REMARQUE : Assurez-vous que les connecteurs de l'UCE seront orientés vers le côté passager du véhicule lorsque le couvercle intérieur sera remplacé.



3. À l'aide d'une (1) attache autobloquante de 39 cm fournie, fixez l'UCE de démarrage à distance au couvercle intérieur de la boîte à gants. Coupez l'excédent de l'attache autobloquante. (FIGURE J)



6 CONNEXIONS DU FAISCEAU CAVALIER PRÉMONTÉ

1. Repérez et dégagez les connecteurs prémontés à 12 et à 8 broches fixés au faisceau de câblage du véhicule par du ruban détachable, près du haut de la boîte à gants côté passager. (FIGURE K)




FIGURE K

2. Libérez les connecteurs prémontés à 12 et à 8 broches montés sur le véhicule du ruban de sécurité. (FIGURE L)




FIGURE L

3. Branchez les connecteurs prémontés à 12 broches et à 8 broches du faisceau cavalier du démarreur à distance dans les connecteurs prémontés correspondants. (FIGURE M)





FIGURE M


6 CONNEXIONS DU FAISCEAU CAVALIER PRÉMONTÉ (suite)

4. Fixez le faisceau de câblage prémonté au faisceau de câblage du véhicule à l'aide des deux (2) attaches autobloquantes de 39 cm fournies. Coupez l'excédent des attaches autobloquantes. (FIGURE N)

Fixez le faisceau cavalier prémonté de démarrage à distance au faisceau de câblage du véhicule à l'aide d'une (1) attache autobloquante de 39 cm fournie. Coupez l'excédent des attaches. (FIGURE N)



5. Branchez les connecteurs à 12 et à 8 broches du faisceau cavalier prémonté dans les prises blanches à 12 broches et à 8 broches de l'UCE du démarreur à distance, précédemment monté sur l'envers du couvercle intérieur de la boîte à gants (SECTION 5). (FIGURE O)




7 REMONTAGE DU PANNEAU

1. Rebranchez le connecteur de la lampe sur le couvercle intérieur de la boîte à gants. Installez le couvercle intérieur de la boîte à gants au moyen des six (6) attaches à pression et fixez-le au moyen des sept (7) vis Phillips.
2. Installez le panneau de garniture côté passager au moyen des quatre (4) attaches à pression et de la pince.
3. Installez le panneau de bouche d'air supérieur côté passager en engageant le crochet et les cinq (5) attaches à pression.
4. Installez le panneau du côté droit du tableau de bord au moyen des six (6) attaches à pression.
5. Réinstallez le panneau de finition sous le tableau de bord du côté passager en engageant les trois (3) attaches à pression.
6. Installez la boîte à gants et le support.
7. À la fin de l'installation, glissez la Carte de référence rapide dans le dossier du propriétaire.

8 ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE DU COMPARTIMENT MOTEUR

1. En utilisant de l'alcool, nettoyez la partie supérieure de la chambre d'admission d'air à proximité du support de faisceau de radiateur.
2. Retirez l'endos adhésif de l'étiquette de mise en garde du compartiment moteur et collez-la sur le haut de la chambre d'admission d'air, comme illustré. (FIGURE P)




9 DÉMARRAGE DU SYSTÈME

1. Une fois toutes les connexions terminées, rebranchez le câble négatif de la batterie du véhicule. À l'aide de la clé à rochet et d'une douille de 10 mm, serrez l'écrou de 10 mm au couple de 7,5 +/- 2 Nm (0,76 +/- 0,2 kgf-m, 5,5 +/- 1,5 lb-pi).
2. Faites démarrer le véhicule au moins une (1) fois avec la clé de contact avant d'essayer le système de démarrage à distance. Cette précaution est nécessaire pour permettre aux systèmes électroniques du véhicule de se resynchroniser.
3. Démarrez le moteur à l'aide de la clé de contact et vérifiez si le témoin de coussin gonflable du tableau de bord s'éteint. Si le témoin de coussin gonflable reste allumé, reportez-vous à l'information de service après-vente du véhicule pour avoir des précisions sur le dépannage.
4. Pour restaurer les fonctions des glaces électriques, consultez la procédure de réinitialisation des glaces à commande électrique dans le manuel du propriétaire du véhicule.

**ENREGISTREMENT DU SYSTÈME
ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL A ÉTÉ MIS À JOUR À LA DERNIÈRE VERSION
AVANT DE TENTER D'ENREGISTRER LE SYSTÈME.**

REMARQUE : Une fois que le commutateur d'allumage est mis en position de marche (ON), il faut 2 minutes pour que le système sorte du mode d'enregistrement.


CONFIGURATION DU DST-i




ENREGISTREMENT

1. APPUYEZ SUR IMMOBILIZER ETC. REGISTRATION, APPUYEZ SUR IMMOBILIZER REGISTRATION, PUIS APPUYEZ SUR SELECT

2. APPUYEZ SUR IMPREZA/XV, PUIS APPUYEZ SUR SELECT



Insérez une clé de contact dans le commutateur d'allumage, puis tournez-la en position de marche (ON).



3. APPUYEZ SUR G TYPE POUR LES MODÈLES DE DÉMARRAGE À CLÉ DES ÉTATS-UNIS, OU APPUYEZ SUR I TYPE POUR LES MODÈLES DE DÉMARRAGE À CLÉ DU CANADA, ET APPUYEZ SUR CONFIRMÉ APPUYEZ SUR CONFIRMED

4. ASSUREZ-VOUS QUE LE CONTACT EST MIS, PUIS APPUYEZ SUR OK


ATTENDEZ QUE L'ORDINATEUR PORTABLE ÉTABLISSE LA CONNEXION

10 ENREGISTREMENT DU SYSTÈME, suite



REMARQUE : Une fois que le commutateur d'allumage est mis en position de marche (ON), il faut 2 minutes pour que le système sorte du mode d'enregistrement.

ENREGISTREMENT, suite


5. APPUYEZ SUR REMOTE ENGINE START CM REGISTRATION, PUIS APPUYEZ SUR CONFIRMED



6. ENTREZ LA CLÉ D'AUTHENTIFICATION, PUIS APPUYEZ SUR CONNECTION




7. APPUYEZ SUR YES POUR EXÉCUTER L'ENREGISTREMENT




8. CONFIRMEZ QUE LE CONTACT EST MIS, PUIS APPUYEZ SUR OK

ATTENDEZ QUE LE BIU COMMUNIQUE AVEC LE MODULE DE COMMANDE RES



9. ENREGISTREMENT RÉUSSI, APPUYEZ SUR OK



10. COUPEZ LE CONTACT, PUIS APPUYEZ SUR OK

11 LISTE DE CONTRÔLE APRÈS INSTALLATION



1. DÉMARRAGE À DISTANCE – Assurez-vous que la clé est retirée du contact et que le capot ainsi que toutes les portes sont fermés, y compris le coffre. Appuyez sur le bouton START de la télécommande de démarrage à distance deux (2) fois en trois (3) secondes. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur doit retentir une (1) fois, puis le véhicule doit démarrer. Une fois que le véhicule a démarré, le témoin à DEL de la télécommande clignote deux (2) fois et les feux de stationnement s'allument, ce qui indique que le moteur tourne. Le témoin à DEL de la télécommande clignote une (1) fois toutes les trois (3) secondes, ce qui indique que le moteur tourne toujours.

REMARQUE : Si le véhicule ne répond PAS aux télécommandes de démarrage à distance, passez à la SECTION 12 pour connaître la procédure de PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.

2. ARRÊT AVEC PORTE OUVERTE – Pendant que le moteur est en marche après un démarrage à distance, attendez au moins cinq (5) secondes, puis vérifiez la bonne marche de toutes les fonctions (verrouillage, déverrouillage, coffre, sauf le bouton d'alarme) sur la télécommande D'ORIGINE. Après avoir confirmé le fonctionnement de la télécommande D'ORIGINE, appuyez sur le bouton de DÉVERROUILLAGE de cette télécommande et ouvrez n'importe laquelle des portes. Le démarreur à distance doit s'arrêter et le témoin à DEL de la télécommande doit clignoter trois (3) fois pour indiquer l'arrêt du système.
3. ACTIVATION AVEC PORTE OUVERTE – Assurez-vous que la clé est retirée du contact et que le capot et le coffre sont fermés. Ouvrez la porte du conducteur et appuyez sur le bouton START de la télécommande de démarrage à distance deux (2) fois en trois (3) secondes. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur doit retentir six (6) fois. Le moteur ne doit pas démarrer si l'une des portes ou le coffre est ouvert.
4. SÉCURITÉ DE LA PÉDALE DE FREIN – Prenez place derrière le volant, toutes les portes fermées (y compris le capot et le coffre), activez le démarrage à distance et appuyez sur la pédale de frein. Le moteur doit s'arrêter.
5. DÉTECTION DE LA CLÉ DANS LE CONTACT – Prenez place derrière le volant, toutes les portes fermées (y compris le capot et le coffre) et introduisez la clé dans le contact, en la laissant à la position OFF. Activez le démarrage à distance. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur doit retentir deux (2) fois. Le moteur ne doit pas démarrer, puisque la clé est dans le contact. Retirez la clé du contact.
6. CONTACTEUR DE SÉCURITÉ DU CAPOT – Ouvrez le capot et activez le démarrage à distance. Les feux de stationnement du véhicule doivent clignoter et l'avertisseur doit retentir deux (2) fois. Le véhicule ne doit pas démarrer, puisque le contacteur de sécurité du capot est activé.
7. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION – Introduisez la clé de contact et tournez-la à la position de marche (ON). Mettez en marche le chauffage ou la climatisation. Tournez la clé à la position d'arrêt (OFF) et retirez-la. Activez le démarreur à distance et vérifiez si le chauffage ou la climatisation se met en marche au réglage choisi avant la coupure du contact, s'il s'agit d'un système CVC manuel, ou au réglage maximum automatique, s'il s'agit d'un système CVC électronique.
8. DURÉE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT DE 15 MINUTES – Activez le démarrage à distance et laissez le moteur tourner pendant 15 minutes. Le démarreur à distance devrait arrêter le moteur après 15 minutes (+/- 10 secondes).
9. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE – Activez le système de démarrage à distance tour à tour avec les deux télécommandes de démarrage à distance à un seul bouton fournies.

L'ESSAI DE FONCTIONNEMENT EST MAINTENANT TERMINÉ.

NUMÉRO DE PIÈCE H001SFN100	VERSION 00	DATE 1 ^{er} juin 2022	SUBARU OF AMERICA	10 DE 11
-------------------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------	----------

1. Ouvrez la porte du conducteur et entrez dans le véhicule. La porte du conducteur doit demeurer ouverte tout au long du processus de programmation. Assurez-vous que toutes les autres portes du véhicule, le capot et le coffre sont fermés.
2. Assurez-vous que le levier de vitesses est à la position « P » (stationnement).
3. Mettez le contact et coupez le moteur, remettez le contact et coupez le moteur, remettez le contact et coupez le moteur, puis remettez le contact et laissez le processus de programmation se dérouler. (Les cycles d'allumage MARCHE/ARRÊT doivent être effectués en moins de vingt (20) secondes.)
4. Le système fait clignoter les feux de position, les feux arrière et les feux de stationnement et fait retentir l'avertisseur sonore trois (3) fois pour indiquer que le système a entré le mode d'apprentissage de télécommande.
5. Maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande à programmer pendant trois (3) secondes jusqu'à ce que le système fasse clignoter les feux de position, les feux arrière et les feux de stationnement, puis fasse retentir l'avertisseur sonore une (1) fois, ce qui indique que le système a accepté la télécommande. Relâchez le bouton . Une fois la programmation réussie, la télécommande de démarrage à distance peut clignoter ou émettre un signal sonore une (1) fois.
6. Répétez l'étape cinq (5) pour les autres télécommandes. Le système accepte jusqu'à huit (8) télécommandes.
7. Coupez le contact pour quitter le mode d'apprentissage de télécommande.
8. Retournez à la SECTION 11 pour effectuer la LISTE DE VÉRIFICATION APRÈS L'INSTALLATION.

REMARQUE : Le système quitte le mode d'apprentissage de télécommande dans les conditions suivantes : contact coupé, porte du conducteur fermée ou trente (30) secondes d'inactivité.

NUMÉRO DE PIÈCE H001SFN100	VERSION 00	DATE 1 ^{er} juin 2022	SUBARU OF AMERICA	11 DE 11
-------------------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------	----------